

# Условия эксплуатации деревянных евроокон

## Общие условия:

1. При эксплуатации деревянных евроокон необходимо учитывать, что высокая влажность вредит Вашим окнам, поэтому в помещениях с высокой влажностью воздуха, необходимо проводить регулярное проветривание.
2. Для поддержания привлекательного вида оконных блоков рекомендуется протирать поверхность слегка увлажненной мягкой тканью без (!) применения химических и чистящих средств.
3. Для ухода за окрашенными изделиями и продления срока их эксплуатации мы рекомендуем использовать специальные комплекты по уходу за окнами. В который входят: полирующее средство, салфетка для его нанесения, масло для смазки фурнитуры и средство для ухода за уплотнительными резинками.

## Отдельное внимание следует уделить фурнитуре окна.

**В наших окнах, мы используем высококачественную фурнитуру фирмы «Roto NT». Для сохранения ее качеств от Вас требуется соблюдения нескольких простых правил:**

- Переводите створку окна из одного положения в другое, только если она полностью прижата к раме;
- НЕ поворачивайте ручку в момент, когда окно находится в любом из положений *«открыто»*, *«откинута»*, *«микропроветривание\*»*
- НЕ нагружайте открытую створку дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении;
- НЕ оставляйте створку в открытом положении при сильном ветре;
- НЕ вставляйте между створкой и рамой посторонние предметы;
- НЕ хлопайте створками, не допускайте сильного нажима или соударения створки и откоса окна.

**\*Примечание:** Чтобы установить положение «*микропроветривание*», необходимо ручку из положения «*закр*» сначала перевести в положение «*откин*», а затем ручку (при прижатой створке) повернуть на 45 градусов.

Если в результате неправильной эксплуатации створка повисла на нижней петле и откинутых ножницах, не пугайтесь! Для восстановления нормального функционирования окна необходимо проделать следующую операцию:

- прижать створку к раме, чтобы верхний угол створки подошел к петле;
- повернуть ручку в горизонтальное положение, ножницы на створке и раме должны соединиться.

**Чтобы избежать износа фурнитуры, необходимо:**

- беречь элементы фурнитуры от загрязнения, попадания краски, строительной штукатурки при ремонтно-строительных работах, очищать фурнитуру только чистящими средствами, которые не повреждают антикоррозийного покрытия;
- все подвижные детали и все места запоров поворотно-откидной фурнитуры необходимо не реже 1 раза в год смазывать. Для этого следует использовать специальное масло для смазки фурнитуры или машинное масло.

Работы по регулировке и замене деталей, а также снятие и установка створки должны проводиться специалистами ООО «Радиал», в противном случае оконные конструкции снимаются с гарантии.

**Внимание!** Неправильная регулировка может привести к полному выходу из строя окна. Не пытайтесь регулировать окно самостоятельно, доверьте это дело квалифицированным специалистам!

При правильном использовании окон и проведении ежегодного техобслуживания, вам гарантируется удобство и комфорт, безупречное функционирование и долговечность деревянных евроокон ООО «Радиал»

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по телефону: **8(34364)3-45-56**